

# TUTO PORTEMONNAIE



Matériel : Fermeture éclair 22cm  
1 pression

## 1. Découpez les tissus :

rectangle tissu extérieur 26 x 22 cm

rectangle tissu intérieur 26 x 22 cm

rectangle vliseline 26 x 22 cm

pour les poches :

- Poche intérieur : 1 rectangle 30 x 22 cm ou 20 x 22
- Poche extérieure : 1 rectangle 22 X 22 cm + 22 cm biais



**Poche intérieure :**

2. Plier les rectangles en 2 bord à bord.  
Repasser



Coudre la partie pliée de chaque morceau sur la FE





3. Plier de nouveau bord à bord. Repasser



4. Surpiquer le haut de la poche



#### Poche extérieure :

5. Coudre le biais sur le haut de la poche extérieur



Vous pouvez faire votre propre biais ( il n'a pas besoin d'être coupé dans le biais du tissu )

Découpez une bande de tissu de 4 X 22 cm

Plier en 2, repasser

Plier de nouveau le bord vers le pli du milieu, repasser



Faire de même avec l'autre côté.



Plier en deux



6. Entoiler les 2 grands rectangles ( 26 X 22 cm)



7. Placer le rectangle intérieur face endroit visible.

Poser la poche avec le zip en bas du rectangle

Coudre les côtés à 2 mm (pour éviter que cela ne bouge pendant l'assemblage)



8. Placer la poche extérieure en bas du tissu extérieur envers contre endroit.

Coudre à 2 mm du bord





9. Placer les tissus intérieur et extérieur endroit contre endroit

Je ne l'ai pas fait mais si vous voulez qu'il soit un peu plus rigide, placez un morceau de molleton 26 x 22 cm par-dessus



10. Coudre le tour , en laissant une ouverture de 8 cm ( entre les 2 épingles blanches) sur le petit côté (sans poche)



11. Avec un objet rond ( ici un rouleau de scotch...) tracer les arrondis des angles



Coudre sur le tracé

Dégager les angles ( couper aux ciseaux crantés)



12. Retourner , repasser



13. Faire une surpiqûre sur la partie rabat.



14. Placer la pression sur le rabat et sur l'avant de la poche zippée.

